

# Winterstalling: zo houdt u het water buiten de boot

Het is weer najaar, voor veel booteigenaren de tijd dat het vaarseizoen afloopt. De boten gaan weer de wal op of blijven in het water liggen op hun winterligplaats. Tegelijkertijd is het ook het seizoen van de vallende blaadjes en serieuze neerslag en juist dat laatste kan nog wel eens voor onvoorziene omstandigheden zorgen.



## Waar zitten de afvoeren?

Menig boot heeft een zelflozende kuip. Meestal in de vorm van afvoeren die voorzien zijn van roosters. Soms op iedere hoek van de kuip één, maar meestal enkel twee aan de achterzijde van de kuip. Verder heeft menig boot een luik in de kuipvloer dat toegang biedt tot de motorkamer. Uit comfortoverwegingen is de instap naar de kajuit bij veel boten laag gehouden.

## Controleer het afwateren

Wat wij als schade-experts jaarlijks tegenkomen zijn boten die na de winterperiode gedeeltelijk vol met naar binnen gelekt regenwater staan. Voor de eigenaren een onaangename verrassing, voor ons vaak het zoveelste geval.

Wat blijkt: boten die buiten op de wal gestald worden, moeten zo neergezet of opgebokt worden dat de kuip afwatert. Meestal dus iets achterover, maar in ieder geval zo dat regenwater via de afvoeren in de kuip weg kan lopen. Natuurlijk zal de gene die de boot opbokt daar op letten, maar ga daar als eigenaar niet vanuit. Het

beste is om tijdens het opbokken aanwezig te zijn zodat aanwijzingen gegeven kunnen worden. Test vervolgens zelf door wat emmers water in de kuip te gooien of deze goed afwatert. Als de boot teveel voorover staat en de kuiplozing zich aan de achterzijde van de bevindt, dan loop je het risico dat de kuip zover volloopt dat het water over de drempel bij de ingang de kajuit in lekt in plaats van via de kuipafvoeren wegloopt.

## Pas op voor verstopte putjes

Verder zijn er de verstoppingen. De roostertjes in de kuipafvoeren zijn vaak van het type "doucheputje". Klein en met kleine gaatjes. Deze raken snel verstopt met vuil en bladeren. Ook al ligt de boot relatief ver van bomen, tijdens een goede storm kunnen bladeren grote afstanden afleggen. Wanneer de putjes verstopt raken zullen deze niet of niet goed afwateren. Zodoende stijgt het water in de kuip en kan het water over de drempel van de ingang naar binnen lekken. Soms zien wij ook dat goed bedoelde kuintentjes van bouwzeildoek tijdens storm kapot waaien. Door de vezels die vervolgens loskomen raken de putjes ook verstopt.



## Zijn de luiken in de kuipvloer waterdicht?

Hoewel de luiken in de kuipvloer ogenschijnlijk waterdicht zijn blijkt vaak dat deze bij permanente waterdruk toch lekken. Als zich door verstopping van de putjes een aanmerkelijke hoeveelheid water in de kuip verzamelt dan vindt het water door de toegenomen druk vaak toch een weg naar binnen.

## Ga met regelmaat langs

Het advies is daarom: controleer of de kuip goed afwatert en het luik in de kuipvloer goed afdicht is. Ga zeker in het najaar geregeld even bij de boot langs om te controleren of de afvoeren niet verstopt zijn en er geen water in de boot lekt. Als u regelmatig langsgaat en er is onverhoopt toch water naar binnen gelekt dan kan de schade beperkt blijven. Laat u weken achtereen water in de boot staan, dan is het leed in het voorjaar niet te overzien. De kans bestaat overigens dat uw verzekeraar u slecht huisvaderschap aanrekent en vervolgens niet thuis geeft. En met langsgaan bedoelen we niet op afstand kijken of de boot er nog goed bij staat. Nee, langsgaan betekent daadwerkelijk aan boord gaan en ook de binnenkant van de boot inspecteren.

## Uitbesteding van de zorgplicht

Tot slot, de havenmeester en/of de stallingbeheerder heeft een zeer beperkte zorgplicht voor uw boot. Vaak blijft deze beperkt tot het melden als er uiterlijk iets mis is met uw vaartuig. Bent u niet in de gelegenheid om regelmatig uw boot te inspecteren maak daar dan afspraken over met derden. U kunt met commerciële partijen (werven, jachtservicebedrijven en dergelijke) afspraken maken om tegen betaling geregeld uw vaartuig te inspecteren.



Van Limburg Stirumstraat 150-160  
7901 AT Hoogeveen  
T: 088-2993400  
info@garantex.nl / www.garantex.nl